



Brannvern og vakt instruks

Instruks for Solholmens mannskap ved ordinært bruk samt ved Event selskaper og ved gjester på holmen.

Vi setter sikkerhet på holmen for vårt mannskap, gjester og verdier som er lagt ned på Solholmen som første prioritet. Vi har derfor utarbeidet instruksjer som skal benyttes som en guide for vårt sikkerhetsarbeidet på Solholmen. Alle som utfører arbeid eller oppholder seg på holmen mer enn 24 timer skal gjøre seg kjent med disse instruksjer. Instruksene skal være til hjelp for å unngå ulykker og hendelser, men det er den personlige oppførsel som er den sikreste og viktigste faktor for all forebygging.



Solholmen, er 3200m² holme i Alversund. Består av:

❖ Hovedhus, 345m².bygget i 1948. i treverk.

1ste etasje_ Inngang / Stue m.Ovn - Spisestue – Kjøkken – 2 Cognac stuer – gang og WC. Nedgang til Kjeller.

2ndre etasje: trappegang – Soverom 6 dobbel, 1 enkelt. – 2 toalett med dusj. Oppgang til loft.

❖ Toaletter ute, 2 stk. fra 1910

❖ Hundehus – fra 1910

❖ Sjøhus, Pub. Plass for 40-50 gjester. 5x9 meter. Fra 1910

❖ Kjøkken bygg 4x3 meter.

❖ Telt: 9x6 meter. Plass for 60 gjester

❖ Sjøhus, verksted. / lager. Fra 1890

❖ Lysthus 4 x 4 meter. Fra 1910

❖ Overbygget uteplass sør for hovedhus.

❖ Sjø terrasse ved puben..



Brannvern og vakt instruks

Instruks for Solholmens mannskap ved ordinært bruk samt ved Event selskaper og ved gjester på holmen.

Brann vakt:

Brannvakter settes av den utvalgte daglige operasjonell leder/ brannvernleder som befinner seg på Solholmen.

Den som er brannvakt skal gjøre seg kjent med:

1. Varslings rutiner og telefon med telefon nr i hht varlings prosedyre.
2. Alle rømningsveier.
3. Alt slukke utstyr som er på Solholmen.
4. Hvor oppbevaring av brannfarlige stoffer og gasser befinner seg.
5. Avtalte møteplasser

Før oppstart av alle eventer skal den valgte brannvakt gå runde, ute og inne. Dette loggføres.

Det er utarbeidet egen instruks for vakt ordninger etc.

Brannvakter



Brannvakter, utpekes av den daglige operasjonelle leder (brannvern leder) som befinner seg på Solholmen-

Den operasjonelle leder er utpekt av enten daglig leder av Solholmen Event AS eller hans stedfortreder.

Der er utarbeidet rutiner for disse vakter i kombinasjon med andre gjøremåls oppgaver, foreks. Båtfolk, ordensvakter, servitører etc.

Det skal daglig loggføres, inspeksjons runder, hendelser og avvik. Disse skal sjekkes ut av den operative leder.

Avvik lukkes når utbedret.

Det gjennomføres før oppstart et gruppemøte der oppgaver tildeles.

(Eventer= samlinger der vi har besøk av

Brannvern Utstyr på Solholmen.

Hoved slukke utstyr: Brann vann pumper og skum / pulver brannslukkings apparater 6 kg.



(Brann vann pumper er plassert her.)

Brann vann pumper.

På sør østre hjørne i parken. Like ved ape treet finnes et lite pumpe hus. Her er det installert to stk Honda brann vann pumper av typen WT 40X.(eller tilsvarende) med bensin motor. (se vedlagte spec.) Disse skal oppnevnte brannvern leder ha opplæring i. Det skal holdes jevnlig øvelser som inkluderer alt personell.

Man skal på dagtid, daglig før oppstart av servering og mottak av gjester forsikre seg om at utstyret er på plass, kontrollere bla. Drivstoff, extra drivstoff i kanne, slanger er på plass inkl. koplinger. Det må sees etter at inntak er fri og åpen, ekstra bøtte til å fylle vann i inntak i hht prosedyre.

Inspeksjonen, Kontrollen skal loggføres.

Ved behov / brann skal brannvesenet varsles / tilkalles pr. telefon. Begge pumper startes, slanger legges ut. Huset/ brannstedet evakueres, det avgjøres av intern brannleder om tiltak skal i gang settes innen brannvesen ankommer. Det er brannvesenet som etter ankomst skal betjene dette utstyret. Intern Brannvern leder kan imidlertid strekke ut slanger og spyle utvending hvis behov. Men primært skal intern slukking utføres med Solholmens skum / pulver apparat.



Det er i og ved alle bygg satt opp egne brannslukkere, skum eller pulver. På kjøkkenet er det i tillegg branntepper.

Brannslukkere testes i hht. Bruksanvisning. Alt personale skal vite hvor brannslukker utstyr finnes.

Våre skum apparater er godkjent til max minus 30 grader.



Honda Brann vanns pumpe



Typisk brannslange til brann pumper.

Navn Honda brann vann pumpe WT 40X

Kapasitet Q-max. l/min: 1640

Total løftehøyde H-max.m: 26

Sugehøyde max. m: 8

Slangedimensjon inn-ut: 4"

Fritt gjennomløp mm. : 30

Evakueringstid sek. : 150

Slanger 3 toms – 6 x 20 meter.

Slukke utstyr: Skum og Pulver apparat.



Slukke utstyr og plassering.

Nordre del av holmen-

Telt: skum apparat - Kjøkken: Brannteppe & Skum apparat Pub: Skum apparat.



Innvendig Skum slukker

Innvendig skum slukkere 2 stk

Utvendig skum slukker i skap. Godkjent for -30 grader

Lysthus, søre del av holmen.



Her er det montert skum apparat.



Våre skum apparater er godkjent til max – 30 grader.

Hoved hus



I hoved huset er det plassert 4 stk skum brann slokke apparater. Plassert 2 i hver etasje. I tillegg er det brann teppe på kjøkken. Der er røyk varslere i alle oppholdsrom samt i alle soverom og i gangen. Disse er seriekoblet. Røyk varslere varsler bare internt. Disse sjekket hver uke. I kjøkkenet finnes det reserve batterier, disse skiftes årlig nær nyttårs skifte.

For varsling til Brannvesen/ politi benyttes telefon. Se oppslag for nr.

Utganger, nødutganger:

Hovedhus.

1 etasje. I front en dobbel dør – bak fra kjøkken, en dør – i fra gang en dør.

2 etasje.

Øst side 2 utgangs dører, 1 fra bad og ut på terrasse – en fra enkelt rom ut på terrasse.

Vest Side 2 utgangs dører ut fra soverom ut på terrasse.

Pub:

2 stk utgangsdører i sør, en dobbel dør i nord. Samt en dør i vest.



Telt:

Kan åpnes i alle sider, glidelås. 3 felt i hver side som kan fjernes lett.

Litt generelle regler:

Når det er gjester på Solholmen, skal der alltid være personell fra oss tilstede. Er det gjester som overnatter, skal vi alltid ha brannvakt.

Det skal før gjester ankommer gås runder på holmen. Alle bygg skal være besøkt og man skal se etter brannfarlige situasjoner der det kan oppstå.

Alle utganger skal være uten hinder, da de også kan benyttes som nødutgang.

Det skal være nøkkelskap/ nød skap til alle utgangsdører.

Det skal være ryddig i alle lager lokaler og i verksted.

Brannfarlige stoffer skal ikke oppbevares i hovedhus, men skal lagres på egnete steder og merkes.

Ting og spesielt observere:

Forlengelses og skjøte ledninger. Ruller for skjøteledninger kan bli varme ved bruk. Kabel skal ved nær maks bruk alltid være ut kveilet.

Drivstoff til Båter, gressklipper og brann vanns pumper skal oppbevares på egnet sted.

Brukte filler og malings rester skal oppbevares på egnet sted.

Stearinlys / voks lys. Her benyttes kun lysestaker som er godkjent for bruk av ledelsen ved Solholmen. Disse skal ettersees jevnlig. Alle slike lys skal slukkes når gjestene forlater området eller rommene.

Gass varmeovner kan benyttes i uteområder og i telt. Slike ovner skal ikke brukes innendørs.

Gassflasker oppbevares på egnet sted og merkes. Ved bruk skal de observeres.



Båter:

Til tider kan der ligge fritidsbåter ved flytebrygger eller steinkai. Disse kan være opptil 50-60 fot. Men i hovedsak 20-40 fot. Det er ikke tillat å grille på åpen grill om bord. Det skal brukes skjønn og observeres ved tilkobling til land strøm for ikke å overbelaste anlegget. Strøm anlegget har egne kurser og er basert på en max amper styrke. Slik at det er helst batteri ladning land strøm er beregnet til.

Boss henvises til egne oppsamlingsplasser. Der er ikke tillat å kaste brannfarlig produkter i vanlig avfall. Dette skal taes hånd om av vaktleder i hht inn struks.