

# **E-Clear er et KLORFRITT system, ikke et VEDLIEHOLDS FRITT**

## **Ukentlig vedlikehold**

Normalt stell av bassenget er påkrevd

1. «Backwash» og «rinse» filteret
2. Rengjør bassengveggene
3. Fjern alt som flyter i vannet
4. Bunnsg alt rusk fra bassengbunnen
5. Juster pH til mellom 6.8-7.2 ved bruk av pH+ eller pH-
6. Kontroller kobberinnhold ved hjelp av det medfølgende kobbertest settet. Testsettet gir kun riktige resultater hvis pH er mellom 6,8-7,2. Juster kobberinnholdet ved hjelp av on/off knappen på apparatets høyre side. Hvis kobbernivået har nådd 0,5 ppm, kan du skru av kobberproduksjonen. Du kan også prøve å stille kobberproduksjonen så lav at verdien ikke øker, men det er ikke alltid det går. Begynn med å stille begge knappene helt ned og øk sakte mens du stadig måler verdien. Kobber MÅ sjekkes og justeres ukentlig.
7. Sjekk visuelt apparatets verdier for milliampere. Blå tall skal ligge på 1,8 - 2,25, og røde tall skal ligge mellom .250 og .450.
8. Visuelt sjekk oksygen og kobberplater for skitt (belegg). Når kobberplatene er under 4 mm tykke, bør de byttes.

## **Årlig vedlikehold**

9. Kontrollér hardheten i vannet med Kalsium testen som følger anlegget. Kalsiumverdien bør ligge mellom 250 -450 ppm. Kalsium er nødvendig for at vannet skal