



Vann kobles til i  
frostfri bunns

fremlegg på laud  
er isetermerer

Stoppekraner monteres  
under vannstand.

**Fløysand VA, as**  
**Rørlegger**  
Mob. 952 73 505  
Fløysand, 5918 Frekhaug  
Org.nr.: No 987 774 525 MVA