

# Beskrivelse

for

## levering og montering av Biovac 1-hus minirensesanlegg for nedgraving

### ***TYPE FD 5 N PEH***

#### **Standard leveranse fra Biovac omfatter:**

- Levering av minirensesanlegg i stående 4 m<sup>3</sup> PEH-tank. (*Polyetylentank*)
- Innlesing av program i styreskap (*er i tankhals på anlegget*).
- Levering av alarm/skillebryter (*ligger i styreskapet*) som plasseres på yttervegg og godt synlig fra anlegget (*monteres av elektriker*).
- Igangkjøring av rensesanlegg og informasjon til anleggseier (*igangkjøring bestilles av byggherre, brukerveiledning og informasjonsetiketter mottas sammen med monteringsfaktura*).

#### **Tilleggsleveranse (bestilles ekstra):**

- Forankringsutstyr for forankring av minirensesanlegg ved fare for oppdrift.

#### **Følgende utføres/bestilles av byggherre ved standard leveranse:**

- Grave- og grunnarbeider for ledningsgrøfter og tankgrube (*utføres av godkjent enreprenør*).
- Nedsetting av minirensesanlegg i h.h.t. "*Transport- og nedleggingsanvisning for Biovac FD 5N PEH minirensesanlegg for nedgraving*".
- Framføring av inn- og utløpsledning for avløpsvann, og kobling av disse til minirensesanlegg. (*Innløp 110 mm, utløp 75 mm; monteres m/overgangsmuffe til 110 mm*). Husk slamsikringskum ved utslipp i grunnen.
- Framføring og tilkobling av strømkabel, 3G2,5 (2x2,5 mm<sup>2</sup> + j) til skillebryter, og fra skillebryter til anlegget, 5G2,5, alternativt 2x3G2,5. Fra skillebryter til anlegget skal kabelen(e) ligge i kabelrør (50 mm). Kabelrøret avsluttes inntil styreskapets utside og kabelen føres inn i skapet gjennom gumminippel og tilkobles i henhold til vedlagte koblings skjema (*alle el-arbeider skal utføres av godkjent elektriker*).
- Etter nedsetting av minirensesanlegget må det fylles med vann i alle kamre.

#### **Denne beskrivelsen gjelder sammen med:**

- "*Transport- og nedleggingsanvisning for Biovac FD 5N PEH minirensesanlegg for nedgraving.*"