

1. Etablera rom for å reingjera brukte hjelpemidlar;

- Fjerna alt laust utstyr og fastmontert utstyr på veggar i rommet.
- Bygga innvendig vegg 480cmX250cm med dør 100 cm breidde inn til rommet merka «teknisk lager 1».
- Bygga vegg 330cmX250cm med opning 160 cm mot området merka «skitten sone» på vegg mot garasjeport.
- Nødvendig påstøp for å etablera fall mot sluk.
- Etablera sluk til avløp.
- Legga golvbelegg av våtromskvalitet i rommet med oppbrett minimum 12 cm.
- Montera våtromsplater på nødvendige veggar (nye veggar) i rommet.
- Etablera uttak for varm og kaldt vatn inne i vaskerom. Armatur må ha uttak for spyleslange.

2. Demontering

- Demontera lettvegar med meir ved døropning mellom nytt rom og hovudrommet.
- Demontera dagens dør, etablera større opning og montera ny, innvendig opning , med minimum 100cm breidde.

3. Etablera henterom for hjelpemidlar

- Etablara om lag 13 løpmeter vegg som vist på skisse (ut til søyle), høgde veggar 250cm. Veggar plastast på begge sider med ferdigmalte veggplater.
- Montera stiv netting flatt på toppen for å unngå tilkomst frå henterom til resten av lokalet.
- Etablara ytterdør mot inngangsparti, 100cm breidde. Kvalitet på dør som ytterdør bod, leverast med ”enkel” kodelås.
- Etablara dør mellom henterom og hovudrom, bredde 100 cm. Kvalitet som innvendig fyllingsdør. Dør leverast med smekklås på innside og blinda sylinder i henterommet.

4. maling

- Måla veggar i heile hovudrommet i lys grå.

5. frosting av vindu

- Montera innvendig frostig på vindu ut mot fylkesveg, høgt nok til at ein ikkje kan sjå inn i lokalet dersom ein står utanfor.
- Lage logo “ Austrheim kommune, Hjelpemiddellager” på frosting , etter avtale (Kontakt Arild Tresvik)

6. Straummålar

- Mulighet til å måle eige straumforbruk , Austrheim kommune

7. Tilgang til fibernett