

og kobberionisering er mest effektiv ved verdi på 7,0. Prøv å holde det der! La aldri pH-verdien stige over 7,2, da dette kan få kobberet til å feste seg på bassengveggene som skjolder.

Advarsel

Høy pH vil skade elektrodene og forårsake at det bygger seg opp belegg på elektrodene som stopper oksyderingen.

Punkt 10

Slå på E-Clear systemet, og sørg for at alt er skrudd på og alle doserings-stillerne på 100%. Displayet skal vise en blå oksygen avlesning på mellom **1.80 – 2.25**.

Punkt 11

Når E-Clear er slått på, vil det gå en uke eller to før kobberinnholdet i vannet er oppe på det ønskede 0,5 ppm. Kanskje lurt å la renseanlegget og E-Clear stå på 24 timer i døgnet de første dagene.

Punkt 13

Test kobberinnholdet en gang i uken ved å bruke et kobbertestsett og juster styrken på ioniseringen for å opprettholde et nivå på 0.5ppm, eller skru av hvis 0,5 er oppnådd

Punkt 14

Alkalinitet bør holdes rundt 60-80 ppm for best resultat med E-Clear systemet og for å opprettholde en stabil pH. Basseng AS selger “Alka +”

Punkt 15

Når kobberinnholdet er 0,5 ppm renses bassenget av det patenterte E-Clear systemet. Kjør sirkulasjonen som normalt (8-12 timer i døgnet for en gjennomsnittlig basseng). Det skal ikke tilsettes kjemi, annet enn for å justere pH- verdien.

Punkt 16

Ukentlig sjekker du pH, kobberinnhold, utfører backwash og rinse, og vedlikeholder bassenget som normalt, fjerner evt. blader, gress og vasker veggene.