
Fra: Harald Normann Nilsen <harnorni@yahoo.no>
Sendt: 28. februar 2014 11:03
Til: Postmottak Lindås
Emne: vann/avløp
Vedlegg: bilder av skråning.JPG; bilde av skråning 2.JPG

Hei.

I forbindelse med sikring av egen tomt (oppføring av mur) og før jeg sender in søknadspapirer. Ønsker jeg å få en retnings linje på hvor langt inn på tomten jeg må gå for å ikke komme i konflikt med rørledninger som ligger i grunnen langs med fortauet . Muren jeg skal sette opp skal bygges i trappesatser på ca 1,0 mtr opptil 2,5 mtr på det høyste. høyden på avsatsene er ca pga jeg ikke kjent med hvor langt inn jeg må gå før jeg starter med første avsats. sender med bilder som kanskje vil hjelpe på agjørelsen. eventuelt at dere kommer ut på tomten og tar den i nærmere øyesyn. dette gjelder tomt nr 134/450. Håper på snarlig tilbakemelding.

Mvh

Harald Normann Nilsen
Vardane 143