



- MERKNADER:**
- 1 Antatt type ledning.
 - 3 Antatt plassering eks. kum.
 - 4 Ledning framgreves og størrelse sjekkes.
 - 5 Ledning framgreves og høyde sjekkes.
 - 6 Eks. ledning kobles til spillvannskum SP2.
 - 7 Eks. ledning kobles til proj. ledning.
 - 8 Plassering på drensledning tilpasses når bunnplate er prosjektert.
 - 9 Slisserenne 150/200 eller tilsvarende.
 - 10 Prosjektert overvannsledning kobles til eksisterende overvannskum. Eks. bunnlok heves

TEGNFORKLARING:

Type	Eksisterende	Prosjekterte	Fjernes/utgår
Overvannsledning (OV)	---	---	-x-x-
Drensledning (DR)	---	---	-x-x-
Spillvannsledning (SP)	---	---	-x-x-
Pumpeledning, spillvann (PS)	---	---	-x-x-
Vannledning (VL)	---	---	-x-x-
Vannkum	o	o	x
Overvannskum	o	o	x
Spillvannskum	o	o	x
Sandfangkum m/kuppelrist	⊕	⊕	x
Sandfangkum m/diagonalrist	⊞	⊞	x
Sandfang m/lokk	o	o	o

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
Saksnr.					
Tegningsdato 26.01.2016					
Bestiller Jan Einar Åsbakk					
Prosjekt for Manger Butikkieendom					
Produisert av REFLA					
Radøy kommune					
Manger torg					
Plan og profil					
VA-plan					
ARBIDSTEGNING					
Utarbeidet av					
Kontrollert av					
Godkjent av					
Konsulentarkiv					
Tegningsnummer/					
revisjonsbokstav					