



Felles utr. Stikkledning-SPV-VL
Solevegen 104, 5943 Austrheim
Tore Håland
Leif Mørdal Consulting AS
Hodno 68, 5957 Myking
Tlf. 93400240
leif.mordal@outlook.com

Eks. Septilank Fjernast.

Eks. Støttestrøm

Eks. 110 SPV

140/23

140/38

Eks. 110 SPV

140/24

140/30

Eks. 110 SPV

Eks. 110 SPV

110 SPV

110 SPV

110 SPV

110 stakpunkt

110 SPV

110 stakpunkt

110 SPV

110 SPV

SPV 160

VL 160

Eks. felles septilank
Forts. drift fra 140/38

110 SPV-VL tilknytt Eksist. arsett stikk til 140/23-30-38

110/115 stakpunkt

50mm bakkekran - Støttestrøm

110/315 SPV klem

110 SPV-32m VL tilknytt arsett stikk

32m bakkekran for 140/24

SPV 160
VL 160