

15/13

Bråkelva, går med heilårig vassføring heilt til sjø. Sjå eget kart med utsløpstad

Bråkelva

Ø110mm PP avløpsrør

15/2

15/1

15/11

565

15/12

Utsløpstad, i tette rør fram til bekk/elv

Biovac renseanlegg

15/20

Bekk går inn i skjult kisteveit som går under vei/terreng og ned til bråkelva.

Bekk/elv

15/8