

. HODE
.. TEGNSETT ISO8859-1
.. SOSI-VERSJON 4.0
.. SOSI-NIV + 2 !!!!!!!!!!!!!
.. TRANSPAR
... KOORDSYS 22
... ORIGO-Nリ 6726832 290635
... ENHET 0.001
.. OMR + DE
... MIN-Nリ 6726832 290635 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
... MAX-Nリ 6726907 290728 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. PUNKT 1:
.. OBJTYPE Ventilpunkt
.. NリH
17591 17942 32511
. PUNKT 2:
.. OBJTYPE Ventilpunkt
.. NリH
18751 18099 32528
. PUNKT 3:
.. OBJTYPE Ventilpunkt
.. NリH
39377 20717 31085
. PUNKT 4:
.. OBJTYPE Ventilpunkt
.. NリH
41071 21088 31006
. PUNKT 5:
.. OBJTYPE Ventilpunkt
.. NリH
52996 41324 30717
. PUNKT 6:
.. OBJTYPE Ventilpunkt
.. NリH
52962 42331 30732
. PUNKT 7:
.. OBJTYPE Ventilpunkt
.. NリH
51878 60586 30531
. PUNKT 8:
.. OBJTYPE Ventilpunkt
.. NリH
51537 62419 30486
. PUNKT 9:
.. OBJTYPE Ventilpunkt
.. NリH
36568 78156 30380
. PUNKT 10:
.. OBJTYPE Ventilpunkt
.. NリH
35737 79422 30321

. PUNKT 11:
.. OBJTYPE Ukjent
.. N I H
17026 76 29224
. PUNKT 12:
.. OBJTYPE Ukjent
.. N I H
50559 5430 28176
. PUNKT 13:
.. OBJTYPE Ukjent
.. N I H
74114 41112 27941
. PUNKT 14:
.. OBJTYPE Ukjent
.. N I H
67224 70442 27567
. PUNKT 15:
.. OBJTYPE Ukjent
.. N I H
58340 82381 27664
. PUNKT 16:
.. OBJTYPE Pumpestasjon
.. N I H
59870 84715 25669
. PUNKT 17:
.. OBJTYPE Ukjent
.. N I H
7085 82784 30420
. PUNKT 18:
.. OBJTYPE Kum
.. N I H
258 83370 29666
. PUNKT 19:
.. OBJTYPE Ukjent
.. N I H
44907 92430 27371
. SLUTT