

Filtering

E-Clear krever meget god filtrering og vannsirkulasjon. Dette for at vannet skal passere de tre renseprosessene ofte nok. Vi anbefaler at renseanlegget har en kapasitet som gjør at alt vannet passerer E-Clear i løpet av 4 timer. Ta ditt totale bassengvolum og del på 6, da får du hvilken kapasitet renseanlegget må ha.

Hvis Basseng AS har levert renseanlegget, vil det normalt være godt nok dimensjonert.

Vi regner at 8 – 12 timers driftstid på renseanlegget vil være det som er nødvendig. 8 timer når temperaturen er under 27 °C og badingen moderat. 12 timer ved høyere temperatur og mye bading.

E-Clear skal normalt kobles slik at den får strøm samtidig med renseanlegget. Husk derfor at dersom du endrer på tidsstillingen på renseanlegget, må du også stille om doseringen av kobberioner på E-Clearen.

Hvis du er blant dem som kjører renseanlegget hele døgnet, bør du ha egen timer på E-Clearen. **For mye oksidasjon kan også gi skyet vann. Maks 12 timer i døgnet.**

Uklart / skyet vann

Hvis ikke vannet er helt krystallklart, kan dette ha flere årsaker:

Filtermediet du bruker, er for grovt. Ved bruk av E-Clear anbefaler vi alltid bruk av **glass filtermedium** i stedet for sand. Dette fordi glass filtrerer bort mindre partikler enn