

løde tål skal ligge mellom .250 og .450.

8. Visuelt sjekk oksygen og kobberplater for skitt (belegg). Når kobberplatene er under 4 mm tykke, bør de byttes.

Årlig vedlikehold

9. Kontrollér hardheten i vannet med Kalsium testen som følger anlegget. Kalsiumverdien bør ligge mellom 250 -450 ppm. Kalsium er nødvendig for at vannet skal ha strømledningsevne nok mellom platene til at prosessene blir korrekte. Kalsium forsvinner fra vannet bare ved uttapping, så derfor er det ikke nødvendig å måle mer enn to ganger i året.

10. Rengjør elektrodene hvis nødvendig. Fremgangsmåte beskrevet annet sted.

Vannparameter

Ideelle vannparameter

pH 6.8-7.2 (helst 7.0)

ALKALINITET 80-120 PPM

KALSIUMHARDHET 250 – 450PM

KOBBERINNHold 0.5PPM

PHOSPHATES 0 PPB

CYANURIC ACID 0 PPM

TEMPERATUR OPP TIL 38°C