

Norsk  
Informasjonsark  
**JETS™ BIOTANK**  
2018.03.09

# JETS™ BIOTANK



Jets™ Biotank er løsningen for deg som ikke har mulighet til å bruke tett tank, eller som ønsker å håndtere avfallet selv. Dette er en isolert komposteringstank, som også kan leveres med varmekabel ved behov.

## EGENKOMPOSTERING - ENKEL I BRUK

Ved hvert toalettbesøk blir svartvann pumpet direkte til filteret i tanken. Overskuddsvæsken vil sile av til kammeret i bunnen og videre ut i en infiltrasjonsgrøft. Væsken kan også samles opp og deponeres på egnet sted.

## PLASSERING OG VEDLIKEHOLD

Biotanken plasseres på tomten der det måtte passe best. For vinterbruk anbefaler vi å plassere den nærmest mulig hytteveggen.



### JETS™ BIOTANK

Utvendig mål:  
730 x 556 x 815 (LxBxH)  
Materiale: PEH  
Totalvekt: 35 kg



## BYTTE AV FILTERPOSE

Filteret i tanken bør byttes minimum to ganger årlig, eller ved behov derom anlegget brukes mye.

Strisekken brettes rundt en kurv inne i Biotanken. Når det er på tide å bytte sekk, brett sekken innover over innholdet, mens den er i kurven. Løft deretter ut hele kurven. Tipp hele innholdet på egnet sted for etterkompostering. Legg en ny sekk i kurven - og sett på plass i Biotanken.

Et lurt tips er å gjøre bytte av striesekk ved ankomst - før toalettet har vært i bruk. Da har innholdet satt seg siden forrige besøk.

## TO BIOTANKER SAMMEN FOR STØRRE KAPASITET

Kapasitet på Biotank er vanskelig å dimensjonere. Biotanken kan romme mange toalettbesøk, men er avhengig av en viss pause mellom hver bruksperiode. Det vil si i hvileperiode vil innholdet minke.

Er dere mange personer på hytta over flere uker kan du vurdere å sette inn en Biotank nr 2 - med stengeventiler, slik at du fordeler f.eks en uke på hver tank. Bruker du den ene tanken første uken, vil denne få pause i uke to og dermed kunne romme uke 3 osv.

Det er viktig å dimensjonere infiltrasjonsgrøften til den økte kapasiteten av to biotanker. Se separat instruksjon.

