



Tilkoplt. Kom m. Vassel.

Sætre

Sætrevika

Flataneset

Sætreneiset

Hundskjeften

Hesthøyen

Hovslu Syneser

Vann kobles til i
frosfji bekk.

freu kagg på laud
er iseterurrør

Stoppekraver monteres
under vannstand.

Fløysand VA, as

Rørlegger

Mob. 952 73 505

Fløysand, 5918 Frekhaug

Org.nr.: No 987 774 525 MVA