

Hjelmås 14.10.2014

**Vedr. H. Sandvik Eiendom AS.**

**HMS - rutiner for drift av bygg.**

**Oppslag i teknisk rom og i FDV perm.**

**Følgen prosedyre følges ved alarm oljeutskiller:**

- Ring tømning Johny Birkeland 41 53 96 42

**Prosedyre ved oljeutslipp ved spyleplass eller på vårt industriområde, eller lekkasje oljeutskiller, lekkasje/utslipp av vesker (olje/membran, maling, bensin, diesel etc) :**

- Ring daglig leder Helge Sandvik 97 01 96 34 eller Trond Kyrre Fjeldstad 47 32 97 04, Lindås brannvesen på 56 37 50 00, Lindås VA etat på 56 37 50 00
- Ring Johny Birkeland for oppsamling 41 53 96 42

**Ved lekkasje på vatn/avløp i bygg:**

- Steng inntaks kran i teknisk rom
- Ring daglig leder Helge Sandvik på 97 01 96 34, eller Trond Kyrre Fjeldstad på 47 32 97 04
- Ring Lindås Rør & Sanitær AS på tlf 56 35 74 50
- Ring Lindås kommune VA avdeling på 56 37 50 0

Daglig leder

mob 97 01 96 34

Helge Sandvik

