

ÅRSRAPPORT FOR TYPEGODKJENTE MINIRENSEANLEGG

Årsrapporten gir en oversikt over anleggenes drift siste år

Serviceskjemaene oppbevares hos den enkelte levereandør, og oversendes på forespørsel

	: År	LU = Luktproblemer	DT = Dårlig tilgjengelighet til anlegget
	: Leverandør	UB = Utløpsvann blakket	PH = Høy pH
	: Kommune	TP = Tot - P > 2,5 mg/l	KD = Problemer med kjemikaliedosering
	: Antall anlegg i kommunen	FS = Problemer med flyteslam	AT = Andre tekniske problemer

Nr	Type	Vurdering av anleggets drift (før inn koder (se gul boks over tabellen) for de 4 viktigste problemene)	PE	Opp- start ÅR	Månedperioder:												
					(Før inn koder: I=Igangkjørt/dato; S=Service; T=Tømming(slam); E=Ekstraservice jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des)												

ÅRSRAPPORT FOR TYPEGODKJENTE MINIRENSEANLEGG

Årsrapporten gir en oversikt over anleggenes drift siste år

Serviceskjemaene oppbevares hos den enkelte levereandør, og oversendes på forespørsel

	: År
	: Leverandør
	: Kommune
	: Antall anlegg i kommunen

LU	=	Luktproblemer	DT	=	Dårlig tilgjengelighet til anlegget
UB	=	Utløpsvann blakket	PH	=	Høy pH
TP	=	Tot - P > 2,5 mg/l	KD	=	Problemer med kjemikaliedosering
FS	=	Problemer med flyteslam	AT	=	Andre tekniske problemer

Nr	Type	Vurdering av anleggets drift (før inn koder (se gul boks over tabellen) for de 4 viktigste problemene)	PE	Opp- start ÅR	Månedperioder: (Før inn koder: I=Igangkjørt/dato; S=Service; T=Tømming(slam); E=Ekstraservice)												
					jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	

ÅRSRAPPORT FOR TYPEGODKJENTE MINIRENSEANLEGG

Årsrapporten gir en oversikt over anleggenes drift siste år

Serviceskjemaene oppbevares hos den enkelte levereandør, og oversendes på forespørsel

2014	: År
Wallax as	: Leverandør
Meland - 1256	: Kommune
1	: Antall anlegg i kommunen

LU	=	Luktproblemer	DT	=	Dårlig tilgjengelighet til anlegget
UB	=	Utløpsvann blakket	PH	=	Høy pH
TP	=	Tot - P > 2,5 mg/l	KD	=	Problemer med kjemikaliedosering
FS	=	Problemer med flyteslam	AT	=	Andre tekniske problemer

Nr	Kl.	Type	Vurdering av anleggets drift (før inn koder (se gul boks over tabellen) for de 4 viktigste problemene)				Gnr/Bnr	Opp- start ÅR	Månedserioder: (Før inn koder: I=lgangkjørt/dato; S=Service; T=Tømming(slam); E=Ekstraservice)														
									jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des			
935	3	W1						1995		S					S			S					

* Hytteanlegg 2 servicer pr. år.