FLYTSKJEMA FOR: STØVSUGING AV BRANNTOMT, Lindås Asylmottak

Området skal avskjermes med skilt og anleggsgjerder/sperrebånd "rødt/hvitt"

ADGANG FORBUDT - RIVING ASBEST

Vurder riskioer for spredning med f.eks vind

Personell som utfører oppryddingsarbeider skal ha opplæring og kunnskap

Fjern "ikke" personell

Personell skal benytte verneutstyr

MIN VERNEUTSTYR;

1/1 maske med luftforsyning og P3 filter

Engangsdresser som kastes etter bruk - som asbestavfall

Det skal etableres Hygienbrakke for asbestarbeidere

Stål og EE avfall fra branntomt spyles på stedet og deponeres som fraksjon

Betong spyles på plassen og deponeres som betong. Betong MÅ deponeres som asbestavfall om man vurder at man ikke kan rengjøre betong

MASKINER

Maskiner skal ha påmontert HEPA filter på luftinntak

Maskinkjører skal benytte 1/2maske med P3 filer og engangsdress
Benytter f.eks. overtrekksko eller støvler
Maskinen skal alltid være innenfor avgrenset område og spyles etter hver arbeidsdag

Alt annet avfall deponeres som asbestavfall
Dette kan vurderes på plassen
Det blir etablert vannkanon med forstøving av vann for å binde evt støv

Etter brann kan asbest spres i et område på opp til 200 meter. Det er derfor nødvendig med fysyisk opprydding av knuste biter o.lign.
Asfalt må støvsuges, asfalt må evt fjernes om dette ikke lar seg gjøre, for eks. ved frost

Lag et rutenett for sikker utførelse
Når en "rute" er gjennomført - merkes denne for at man skal vite at denne er tatt

Sugd masse skal rett i "bigBags"
HUSK: dispensasjon fra Avfallsforskriften

Inneholder - asbest - innånding av støv fra dette matrialet kan forårsake kreft - bruk egnet verneutstyr

Sperrematerielt o.a. skal IKKE fjernes før utførelse er godkjent

DET ANBEFALES AT MAN - UNDER ARBEIDET - VURDERER VINDFORHOLD I FORHOLD TIL SPREDINGSRISIKO