BIOVAC®

BRUKERINSTRUKS FOR BIOVAC MINIRENSEANLEGG

FD5N
FD10N
FD15N
FD20N
FD30N
FD50N

GENERELT

Ditt Biovac minirenseanlegg skal iht. serviceavtale ha tilsyn av sertifisert servicetekniker 2-3 ganger pr. år, avhengig av belastningng og anleggstype. Det er likevel viktig at eier/tilsynsansvarlig jevnlig kontrollerer at anlegget fungerer tilfredsstillende, og melder fra om evt. avvik som oppstår mellom servicebesøkene.

EGENKONTROLL

Følgende bør kontrolleres jevnlig:

- At halsen på anlegget ikke står i vann
- At anlegget har strøm/grønn lampe lyser
- Om det er alarm på anlegget/rød lampe lyser
- Kraftig lukt fra anlegget er tegn på at noe kan være feil.

Ovenstående punkter er vanligvis tilstrekkelig for egenkontroll.

Ved feil vil normalt ett eller flere av disse forholdene kunne registreres. Noter avvik før du tar kontakt med servicetekniker.

SIKKER BRUK

For å sikre god og stabil drift av anlegget, må følgende unngås i avløpet:

- Sanitetsbind/tamponger
- Bleier, vaskefiller og våtservietter
- Maling, terpentin, klorin, whitespirit
- Olje, bensin og sterke kjemikalier
- Kaffegrut
- Gjenstander som ikke løser seg opp i vann, derav matavfall og toalettpapir med mye lim.

Eier er ansvarlig for å påse at anlegget fungerer. Biovac har ansvar for å yte bistand, og eventuelt igangsette tiltak innen 24 timer etter at det er meldt inn til Biovac.

VED ALARM ELLER ANNEN FEIL, BRUK VANN MED FORSIKTIGHET. TA KONTAKT MED LOKAL SERVICETEKNIKER:

Navn: .....

Telefon: .....

EGENKONTROLL RAPPORT

Dato	Merknad

biovac®

– med tanke på fremtiden

Biovac Environmental Technology AS, Farexvegen 19, N-2016 Frogner
Tel: +47 63 86 64 60, E-post: kontakt@biovac.no, www.biovac.no